

# Lackdoor Industri AB

## Underhåll av mässing och koppar partier

Mässing/koppar partier är inte skyddslackerade. Ytan är relativt känslig för repande och slipande föremål, dukar eller svampar. Vid putsning skall man använda mjuka trasor och putsmedel med polerande och inte slipande verkan.

Mekaniskt verkande medel, såsom stålborstar, stålull, smärgel och sandpapper får **absolut ej** användas.

Mässing och koppar som inte putsas mörknar mer eller mindre långsamt genom luftens påverkan. Det är en förändring som ofta är oproblematiske och önskvärd. I vissa fall vill man påskynda processen genom att oxidera mässingen/kopparen redan i tillverkningskedet.

Om ytan är påverkad av fetter (fingeravtryck, etc.) eller andra frätande ämnen kan den på längre sikt få skador som är svåra att putsa bort. Det gäller speciellt i fuktiga miljöer.

Ser man att det uppstår en fläckvis påverkan, där det syns mer distinkt, mörkare eller ärggröna fläckar, kan det vara bäst att putsa bort fläckarna eller putsa hela ytan.

Fett kan först tvättas med hett vatten. Efterpustning bör man göra med mjuka trasor, som ovan. Tänk på att vara extra försiktig när ytan är oxiderade så man inte putsar fram oönskade nyansskillnader.

Håll efter fönsterputsare, så att de torkar upp vattnet på underlisten. Putsvattnet brukar innehålla sprit eller tvättmedel, som angriper ytan.

Ytor som ej blir utsatta för regn, speciellt horisontella, skall tvättas ofta, då dessa ytor lättare blir angripna av korrosion.

Entrédörrar under tak, som dessutom är utsatta för värmestrålning från entrén, är extra känsliga för korrosions angrep och skall därför rengöras med tätare intervaller

Gångjärn, lås, spanjoletter och andra rörliga metalldelar skall smörjas vid behov, dock inte låscylindrar.

För smörjning av gångjärn skall vattenfritt mineralsmörjfett eller syntetiskt fett användas. Dörren lyfts så att gångjärnstappen blir synlig (ca 15-20 mm) och fett påförs på tappen. Lämpligen lyfter man dörrbladet med dörr eller skivlyftare alternativt kofot och tråkloss. Efter att fettet påförts sänks och lyfts dörren några gånger så att fettet sprids ut jämt. Torka av överflödigt fett med en torr trasa.

*En välskött och underhållen dörr ser bättre ut, fungerar bättre och har längre livslängd*

Lackdoor industri AB  
Frillesåsvägen 83  
439 62 Frillesås

Tel 0340-653 050  
Fax 0340-653 053  
www.lackdoor.se